

GROBER.- Das Deutsche Krankenhaus. Zweite Auflage. Verlag von Gustav Fischer. 1922. Jena.

Die Apotheke der Krankenanstalten und ihr Betrieb. (S. 718). Dr. Woltze. Apotheker der Städtischen Krankenanstalten in Essen.

El que las diferentes habitaciones de la Farmacia esten en varios pisos es sólo recomendable cuando las dificultades de la edificación lo impongan, pues se pierde mucho tiempo y energías. Debe procurarse que todo esté lo más a mano posible.

En la cueva, en el extremo de la habitación de limpieza, y separada de ella por puerta de hierro, está el sitio donde se guardan las materias inflamables o explosivas, que se manejan con una bomba colocada en el exterior del edificio. Debe proveerse esta cueva de un apagafuegos.

El resto de la cueva lo componen el almacén de medicamentos y el laboratorio de aguas minerales.

El piso bajo tiene igual disposición que la cueva. Se compone de Oficina de Farmacia, Laboratorio, Despacho del Farmacéutico y Dormitorio.

En el piso alto el Almacén y Cura.

La habitación de Cura debe ser grande, bien ventilada. Deben desecharse los armarios abiertos, para el algodón y gasas, por el polvo. Lo mejor son cajas de madera con tapa que cae; las cajas llenas se las llevan y se sustituyen por vacías.

Las gomas deben guardarse en cajas forradas de cinc, sin soldaduras.

Debe haber un montacargas.

La Oficina debe ser clara y ventilada, para lo cual deben tener montantes las ventanas. Su tamaño depende del número de camas del Hospital y del número de mesas de recetas.

El sistema de cajas de Behm u. Spindler es recomendable, porque se adaptan a todas las habitaciones. Se pueden unir unos armarios a otros por simples molduras. Hay también dispositivos para ángulos.

Cajas y frascos (de color topacio) deben ser grandes.

Las cosas más corrientes deben tenerse sobre la estantería de la mesa de recetas. En ella debe haber sitio también para guardar pipetas y otros utensilios. En la parte baja cajones. Debe estar provista de cañerías de agua caliente y fría. Cerca de la mesa estarán el gas y el fregadero.

En la distribución hay un armario con cajones, marcados con la inicial de la clínica y el número de la sala. Una llave estará en la Farmacia y otra la tendrá la enfermera.

En cada sala hay un libro de recetas, que después de la visita lo llevan a la Farmacia con los cacharros vacíos. Cuando hay una receta nueva se pondrá en el cacharro la indicación nueva.

Las recetas deben despacharse por la mañana, para dedicar la tarde a la "Defektur", investigación y escritorio.

Los cacharros de cada clínica deben marcarse con los colores distintos.

Deben tenerse impresos las "Signaturen", modo de usarse y fórmulas.

En cada sala hay un armario de medicamentos, con tres compartimentos. 1) Abierto, para drogas inofensivas. 2) Cerrado, para morfina. 3) Venenos. Debe guardarse un libro de instrucciones, que contenga, además de las órdenes de la Farmacia, el modo de administrar los antídotos y una nota acerca de la venenosidad de los medicamentos. Estos armarios debe revisarlos el farmacéutico. Se recomienda al boticario que, semanalmente, hable con los Jefes de clínica sobre el valor de los productos y de las nuevas medicinas que hayan de adquirirse.

En la clínica de medicina interna o en la sala de recepción de enfermos debe haber a mano un armario de antídotos.

Laboratorio:

El piso debe ser de cemento o baldosas, con pendiente al centro y desagüe. Zócalo alto de azulejos



Zócalo alto de azulejos y pintado el resto al óleo .

La mesa, de 0,90 de altura y de unos 0,60 de ancha, en medio de la habitación. Al lado el fregadero con agua caliente y fría y debe estar provista de varias llaves de gas.

Junto a la ventana la vitrina, cuyo suelo debe estar inclinado hacia la pared con canal y desagüe. La mitad de la vitrina para baño de vapor o de agua.

Al otro lado de la ventana el armario secador y el alambique.

El armario secador se calienta por vapor de agua. (Mürcle, Pforzheim; Malmedier, Köln; Bitter, Bielefeld; Hering, Jena).

El agua destilada no se puede obtener por condensación del vapor, porque contiene algo de aceite. Lo mejor es calentar con vapor el agua que se destila. Fabricantes de los alambiques los anteriores. Todo el alambique bien estañado por dentro.

Para la esterilización seca se emplea la estufa de cobre. Esterilización de medicamentos. Aparato de vacío. Máquina para pomadas. Máquina de hacer tabletas. Prensa de supositorio. Pildoreros.

Utensilios para análisis de alimentos.

Laboratorio de aguas minerales. Fabricantes Malmedier, Köln; Schumacher, Kalk; Bietter, Bielefeld.

En la habitación de limpieza máquina de limpiar frascos.